

ČESKÝ

ČAJOVÁ KONVICE

Přístroj je určen pouze k vaření vody.

- Rozbalte konvici, odstraňte všechny nálepky, které překlázejí na používání přístroje. Ujistěte se, že provozní napětí konvice odpovídá napětí elektrické sítě.
- Zapejte vidlici sítového kabelu do elektrické zásuvky.
- Chcete-li naplnit konvici vodou, odstraňte ji z podstavce (8), otevřete víko konvice (3) stiskem tlačítka (4).
- Naplněte konvicu vodou až na maximální úroveň «MAX», těsně zavíte víko (3), umístěte konvici na základnu (8).

Poznámka: Pro měření hladiny vody používejte stupnice stavu vody (6).

- Zapněte konvici stisknutím tlačítka 0/1 (7), rovnou po dodatečné ochraně je vhodné instalovat v elektrické obvodů, prudový chráněn bezpečného vypnutí (RCD) o minimálně proudu provozu, neperfusujícím 30 mA, pro instalaci obratně se na dobrinu.

Pozor!
Pro dodatečnou ochranu je vhodné instalovat v elektrické obvodů, prudový chráněn bezpečného vypnutí (RCD) o minimálně proudu provozu, neperfusujícím 30 mA, pro instalaci obratně se na dobrinu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před prvním použitím elektrického přístroje si pozorně přečtěte toto uživatelské příručku a uschovejte si ji jako zdroj důležité informací. Spotřebič používejte pouze pro účely, k nimž je určen, jak je popsáno v této příručce.

Nesprávné zacházení může přivést k jeho poškození, poranění uživatele nebo škodě jeho majetku.

Ujistěte se, že provozní napětí konvice odpovídá voda napětí elektrické sítě.

Přivedený kabel je vybaven vodiči s uzemněním, zapojíte ho do řádu uzemněné zásuvky.

Aby nedošlo k požáru při připojení konvice k elektrické zásuvce nepoužívejte adaptéry.

Nepoužívejte konvici v koupelně. Nepoužívejte ji v prostoru bezáněru žádaty jiných napřímených vodovodních sítí.

Nepoužívejte konvici v bezprostřední blízkosti vody nebo střešního ohně.

Nikdy nepoužívejte přístroj vnitřně budovy.

Nechte se telit dole rukou konvice mokrýma rukama.

Nikdy nenechávejte zapnutý přístroj bez dohledu.

Umlíste konvici na rovný, stabilní povrch, nedávajte konvici na okraj stolu.

Před použitím se ujistěte, že konvice stojí na podstavci rovně.

Používejte pouze podstavci, který je kompletace dodávky.

Využívejte se svěšeného pásu okraj stolu elektrického kablu a kontakt kablu s ohřátými povrchy. Délku napájecího kablu můžete regulovat, upřevim kabel v místě pro navijení sítového kablu.

Nepoužívejte sítového kablu a zařízení sítovou vedenou vodou nebo rukama.

Nepoužívejte konvici bez vody.

Nehlédněte vodu do konvice namáháním podstavci.

Používejte konvici jen pro vaření vody, nikdy pro ohřev jiných tekutin.

Ujistěte se, že hladina vody v konvici nebyla nižší než minimální známkou „MAX“. Pro prekročení maximální hodnoty muže varci voda strikat během vaření.

Aby nedošlo k popálení horu páru, neskádnejte se nad hubicí zapnuté konvice.

Nepoužívejte konvici bez filtra nebo s netěsněm dležatým viklem.

Je zakázáno ovládat víko při vaření vody.

Nedotýkejte se horáků povrchu konvice, držte je vzdálenou rukou.

Budete opatrní při přenášení konvice naplněné vodou.

Nikdy nepoužívejte konvici ze základny během provozu. Použití potrebujete odstranit konvici, nejdříve vyměňte jej, přesunut latačko zapnutí/vypnutí do horní polohy «0», a potom odstranit z podstavce.

Je treba odpojit přístroj od elektrické sítě a v průběhu až do vyměny konvice, když odpojujete zařízení od napájení, netahejte za napájecí kabel, držte vidlice.

Aby se zabránilo úrazu elektrickým prudem, neponářejte přístroj na základnu do vody nebo jacychýkoly jiných kapalin.

Nedotýkejte konvici s podstavcem do myčky na nádobě.

Nedovolujte dětem hrát s konvicí jak s hrátkou.

Tento spotřebič není určen používání deťmi nebo osobami se sníženými schopnostmi, pokud osobu odpovědnou za jejich bezpečnost jiné než odpovídající a srozumitelné pokyny k bezpečnému použití přístroje a neupřímně k tomu.

Ukádajte uživatelům všechny bezpečnostní pokyny, nejdříve výrobce.

Ukádajte uživatelům všechny bezpečnostní pokyny, nejdříve výrobce.