

ČESKÝ

Elektrická kulma

Popis

1. Neohříváný nástavec
2. Pracovní plocha
3. Držák
4. Indikátor zapnutí
5. Vypínač «On-Off»
6. Očko pro zavěšení
7. Podstavec

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

POZOR! Nepoužívejte přístroj v blízkosti vodní nádrže: vana, bazén, atp.

- Při použití zařízení v koupelně třeba odpojovat ho od sítě hned po jeho použití vytahením napájecího kablu ze zásuvky, protože blízkost vody skýtá nebezpečí i když kulma je vypnuta spinacem.
- Pro dodatečnou ochranu je vhodné instalovat v elektrickém obvodu koupený průtokový chránič bezpečného vypnutí (RCD) o jmenovitém proudu provozu, nepřesahujícím 30 mA, při instalaci obratě se na odborníka

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

- Dív, než začnete přístroj používat, zkontrolujete zda napájecí elektřinou sítě odpovídá provoznímu napětí zařízení.
- Nepoužívejte přístroj v místech, kde se používají aerosole nebo hořlavé kapaliny.
- Nanášejte lak na vlasys jen po moderování účelu.
- Při použití přístroje režimej napájecí kabel na celou délku.
- Sítový kabel nem:

 - Kontaktovat s horkými předměty,
 - Přecházet přes ostré hrany,
 - Používat se jeho držadlo na přenášení zařízení.

- Netáhněte zásuvku mokrýma rukama.
- Pravidelně kontrolejte, zda kabel není poškozený.
- Nepoužívejte přístroj při poškozeném napájecím kabelu a také po jeho pádu nebo v případě chybnej práce přístroje. V případě poruchy obratě se na nejbližší autorizovanou (pravomocnou) servisní středisko.
- Nepoužívejte přístroj během kupání v koupelně.
- Nepokládejte ani neponechávejte přístroj v místech, kde by mohl spadnout do vany nebo umyadla s vodou nepronopojit přístroj nebo kabel vody nebo jiné tekutiny.
- Pokud přístroj spadl do vody, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky než vytáhněte zástrčku z vody.
- Nenechávejte fungující přístroj bez dohledu.
- Nepoužívejte přístroj ve stavu osplosti.
- Nepoužívejte přístroj pro natáčení mokrých vlasů nebo syntetických paruk.
- Vyhýňte se kontaktu horkými povrchy zařízení s obřejem, krkem a jinými částečkami.
- Nepokládejte fungující přístroj na citlivé k teplu povrchy a měkké povrchy (postel nebo gauja) nezakrývejte ho.
- Bud'te opatrni! Pracovní plocha zůstává ještě nějaký čas velmi horlkou po vypnutí ze sítě.
- Uchopte fungující přístroj pouze v oblasti držadla. Nedotýkejte se pracovní plochy přístroje během provozu.
- Před uskladněním nechte přístroj úplně vychladnout a neomotávejte ho napájecím kablem.
- Vždy po použití a před čistěním vypněte přístroj ze sítě.
- Když vytahujete napájecí kabel ze sítě, netáhněte za kabel, ale držte přístroj za zástrčku.
- Bud'te zvlášť opatrni, když zařízení používají děti nebo zdravotně postižené osoby.
- Tento výrobek není určen pro děti a zdravotně postižené osoby. Ve výjimečných případech osoba, odpovědná za jejich bezpečí, musí dát vhotovné a jasné pokyny pro bezpečné používání zařízení a varovat o nebezpečí, která můžou vzniknout při jeho nesprávném použití.
- Před uskladněním nechte přístroj úplně vychladnout.

PŘISTROJ JE URČEN POUZE PRO DOMACÍ POUŽITÍ

UKRAЇНСЬКА

Пред півнім почати

- Розбалте кулум а упінне разомтюте сіт'ю кабел.
- Дір, нех запнєте пристрій, зконтролюйте зда напаєти електрическі сіті одпода від провозному напеї зафізи ве вашем доне.
- Запоите напаєци кабел до засувки.
- Понесите піпначе (5) do polohу «On» запнєте кулум, прітом розсвіти сіндикатор запні (4)
- Умістіте кулум на подставе а (7) а неchte jih ohřát.

Познамка:

Pri pívnim ohřati je možný cíz pach od pracovni plochy (2), je to píspustné.

Пoužiti

- Rozdělte vlasys na prameny šírkou nejméně 4-5 cm.
- Uchopte přístroj za držadlo (3)
- Druhou rukou vezmete pramen vlasu u kořenů.
- Přitlačte kořen pramenu vlasu k délku podstavce (7) a pak omotejte pramen kolenem pracovni plochy (2).
- Konec vlasu přitlačte na nástavku (1)

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- УВАГА!** Не користуйтесь данным пристроем поблизу емкостей з водою(таких як ванна, басейн і т.п.).
- При використанні пристроя у ванній кімнаті його слід відокремити від мережевого відряду після експлуатації, вийнявши вилку мережевого шнуру з розетки, оскільки близькість води представляє небезпеку, навіть в тих випадках, коли пристрій вимкнений вимикачем.
 - Для додаткового захисту в ланцюзі живлення ванної кімнати доцільно встановити пристрій захисного відключення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацювання, що не перевищує 30 мА; при установці слід звернути увагу на вимоги ПДБ(2), які вимагають вимкнення пристроя.

ПРИМІТКА:

При першому використанні можлива поява стороннього запаху від робочої поверхні(2), це допустимо.

Використання

- Розподілте волосся на пасма ширине не більше 4-5 см.
- Відьміть рукою пристрій за руку (3).
- Іншою рукою захопіть пасмо волосся у коріні.
- Притисніть основу пасма до поглиблених підставок (7), намотайте пасмо на робочу поверхню (2).
- Кінчики волосся притисніть до наконечника (1).
- Понекаже діяльність пристроя для фіксації локона, після його відпустіте кінчики волосся з вінцевіх нізок.
- Повторите дану процедуру на всіх пасмах, дізя, расплющуючи аерозоль або використовуючи підіжсану кінчики.
- Сеткави шнур не повинен:

 - стикатися з гарячими предметами;
 - протягуватися через гострі кромки;
 - використовуватися в якості ручки для перенесення пристроя.

- Мережевий шнур не повинен:

 - від'єднатися від пристроя;
 - витягнути вилку мережевого шнуру з розетки.

- Встановіть пристрій на підставку (7) і дайте приладу повністю охолонути.

Чистіння та догляд

Пřed čistěním odpojte přístroj od sítě a nechte ho úplně vychladnout.

Nikdy neponořujte přístroj nebo kabel a zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.

Otrte přístroj měkkým vlhkým hadříkem.

Nedoporučuje se používat k čistění přístroje abrazivní prostředky nebo rozpouštědla.

Ukladání

- Před uskladněním kulmu nechte ji úplně vychladnout a přesvědčte se, že tělo zařízení je čisté a suché.

Nikdy neomotávejte kabel kolem kulmu, protože to může způsobit jeho poškození.

Pro podrobné použití kulmu je vybaven speciálním poutkem pro zavěšení (6), můžete takovým způsobem přistroj uschovávat, za podmínky že přístroj necháváte v autorizovaném (upováženém) servisním centru.

Nepoužívejte přístroj při pádu, když kulma necháváte v autorizovaném servisním centru.

Nedoporučuje se používat k čistění přístroje abrazivní prostředky nebo rozpouštědla.

Nepoužívejte přístroj v stavu osplosti.

Nepoužívejte přístroj pro natáčení mokrých vlasů nebo syntetických paruk.

Nedoporučuje se používat k čistění přístroje abrazivní prostředky nebo rozpouštědla.

Vyhýňte se kontaktu horkými povrchy zařízení s obřejem, krkem a jinými částečkami.

Nepokládejte fungující přístroj na citlivé k teplu povrchy a měkké povrchy (postel nebo gauja) nezakrývejte ho.

Bud'te opatrni! Pracovní plocha zůstává ještě nějaký čas velmi horlkou po vypnutí ze sítě.

Uchopte fungující přístroj pouze v oblasti držadla. Nedotýkejte se pracovní plochy přístroje během provozu.

Před uskladněním nechte přístroj úplně vychladnout a neomotávejte ho napájecím kablem.

Vždy po použití a před čistěním vypněte přístroj ze sítě.

Když vytahujete napájecí kabel ze sítě, netáhněte za kabel, ale držte přístroj za zástrčku.

Buďte zvlášť opatrni, když zařízení používají děti nebo zdravotně postižené osoby.

Tento výrobek není určen pro děti a zdravotně postižené osoby. Ve výjimečných případech osoba, odpovědná za jejich bezpečí, musí dát vhotovné a jasné pokyny pro bezpečné používání zařízení a varovat o nebezpečí, která můžou vzniknout při jeho nesprávném použití.

Před uskladněním nechte přístroj úplně vychladnout.

Tento výrobek odpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu 89/336/EEC a předpisu 73/23/EEC Evropské komise o nízkoparaférových přístrojích.

CE Tento výrobek odpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu 89/336/EEC a předpisu 73/23/EEC Evropské komise o nízkoparaférových přístrojích.

Před uskladněním nechte přístroj úplně vychladnout.

Dokladní umovi garantij можна отримати в дилера, що продав даний апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протиогом термін дії гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

Даний пристрій не призначений для використання дітьми і людьми з обмеженими можливостями. Учинників випадках особа, що відповідає за безпеку, повинна дати відповідні і зрозумілі інструкції про безпеку використання пристроя і тісні безпеки, які можуть виникати при його неправильному використанні.

Přístroj je určen pouze pro domácí použití

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65